



**ponsel**  
POLSTERMÖBEL

"ANCONA" S135 / L135



#### K49

Rückenkissen mit  
Inlett + RV "soft"  
medium  
52x52

#### Sofaaufbau

- 1 | Gestell: Holzrahmen mit Nosagunterfederung
- 2 | Standard-Sitz: Kaltschaumsitze mit Inlettmatte (80% Schaumstäbchen, 20% Faserkugeln) abgedeckt; Sitztiefe: 60cm
- 3 | Alternativ-Sitz: Sandwichaufbau aus hochwertigem Kaltschaumsitz, flauschigem Diolen abgesetzt. Bitte bei Bestellung angeben.
- 4 | Seitenteil: Kaltschaum mit Inlettmatte abgedeckt
- 5 | Rücken: Polyetherschaum mit Vlies umhüllt auf Gummigurtunterfederung
- 6 | Fußausführung: Fuß F135 Schwarz matt (Höhe: 180mm); ergibt eine Sitzhöhe von 47 cm  
Alternativ-Fuß: F171 Chrom schwarz, F171 Alu poliert, F171 Schwarz Struktur, F137 Chrom

*Super soft*  
by Ponsel

Lieferbare Fußhöhen F135 und F137: 180mm (SH: 47cm), 160mm (SH: 45cm), 200mm (SH: 49cm)  
Lieferbare Fußhöhen F171: 180mm (SH: 47cm), 160mm (SH: 45cm)

#### Produktspezifische Informationen:

- UNI-Modell! Streifen- und sonst. Rapportstoffe sind nur gegen Mehrpreis möglich!
- **Standardmäßig wird der Sockel in Stoff bezogen. Bezug ist der Hauptstoff.** Der Eichesockel ist alternativ gegen Mehrpreis möglich.
- Lose Kissen sind nicht im Preis enthalten. Hier sind Streifen- und sonst. Rapportstoffe möglich. Bitte separat bestellen.
- optionale Funktionen gegen Mehrpreis:
  1. APSO = Sichtholz-Sockel aus massiver Eiche (pro Sitzeinheit)  
Der Sockel wird standardmäßig Eiche natur geölt geliefert. Preisgleich ist Eiche bianco geölt möglich. Alle anderen Töne unserer Holzpalette erfordern einen **Mehrpreis von 30%** auf den Sockelaufpreis.
  2. AP810 = Kopfteilverstellung (pro Sitzeinheit) Die Funktion kann nur für den kompletten Typ bestellt werden. (z.B. Typ -20 benötigt 2x AP810)
  3. APSVMOT = Sitzvorzug motorisch mit Sensorsteuerung in den Typen -20, -21, -28/-29, -25, -26, -54/-55, -98/-99
- Bei der Kombination bzw. beim Anschluss von "Elementen ohne Seitenteile" sind zwei zusätzliche Möbelfüße und Montageklötze erforderlich, die extra berechnet werden!
- Bitte beachten Sie, dass bei allen Teilen in LEDER Zwischennähte im Sitz und im Rücken notwendig sind.